

MANUAL DE SANITIZACIÓN

El proceso de sanitización debe realizarse cada vez que se acaba un Keykeg, incluso si no se conecta uno nuevo de inmediato. Los residuos de cerveza que quedan en el interior de la máquina y de las mangueras pueden asentarse generando impurezas y fauna micótica (hongos), lo que genera malos aromas y sabores, alterando así las propiedades de la cerveza del Keykeg que se instale a continuación.

1

Vierte el sobre de sanitización (11) en la bombona (10) y llénala hasta la mitad con agua, luego tápala. El agua va a adquirir un color violeta al mezclarse con el contenido del sobre.

2

Despresuriza el Keykeg (05) tirando con cuidado de la anilla de la válvula de presión del pinchador (9B), ya que la presión del Keykeg (05) puede ocasionar accidentes graves.

3

Desconecta el Keykeg (05) vacío.

4

Conecta el pinchador (09) a la bombona (10).

5

Ubica un contenedor debajo del grifo (02) y coloca la palanca en posición de vertido.

6

Mantén el grifo (02) abierto hasta que salga todo el líquido limpiador de la bombona (10).

7

Vacía el contenedor y colócalo nuevamente debajo del grifo (02).

8

Despresuriza el pinchador (09) tirando de la anilla de la válvula de presión (9B). La presión de la bombona puede ocasionar accidentes graves.

9

Desconecta el pinchador (09) de la bombona (10).

10

Despresuriza la bombona (10) tirando la anilla de su válvula de presión (10A).

11

Vacía y enjuaga la bombona (10) eliminando todo residuo de líquido limpiador y llénala con agua hasta la mitad de su capacidad.

12

Conecta el pinchador (09) a la bombona de limpieza (10).

13

Coloca la palanca del grifo (02) en posición de vertido.

14

Mantén el grifo (02) abierto hasta que salga toda el agua de la bombona (10).

15

Es muy importante que salga todo el líquido violeta ya que no es apto para el consumo humano.

16

Saca y vacía el contenedor.

17

Despresuriza el pinchador (09) tirando de la anilla de la válvula de presión (9B). La presión de la bombona puede ocasionar accidentes graves.

18

Desconecta el pinchador (09).

19

Despresuriza la bombona (10) tirando la manilla de su válvula de presión (10A).

20

Guarda la bombona limpia y seca hasta su próxima utilización.

